

465-1045 Ersatzteilleiste / spare parts list

Nr.	Beschreibung	Description	Q-ty
1	Gehäuse	Cabinet	1
2	Tür rechts	Door (right)	1
3	Tür links	Door (left)	1
4	Türdichtung	Door gasket	2
5	Unteres Scharnier	Bottom hinge	2
6	Hülse für die Türachse	Door axis sleeve	4
7	Türachse	Hinge axis	4
8	Halteblech Türachse	Support plate hinge axis	1
9	Obere Isolierung	Top insulation	1
10	Luft Kanal	Air duct	1
11	Verdampfer Lüfter	Evaporator fan	1
12	Fühler Halter	Probe cover	1
13	Fühler	Probe	1
14	Lüfterhalter	Fan holder	1
15	Aufnahme für Laufleiste vorne	Beam hang strip	4
16	Rost	Shelf	2
17	Aufnahme für Laufleiste hinten	Rear hang strip	2
18	Laufleiste links	Left shelf guide	2
19	Laufleiste rechts	Right shelf guide	2
20	Kompressor	Compressor	1
21	Abtropfwasserschale	Water drain pan	1
22	Hochdruckrohr	High pressure pipe	1
23	Kondensator Lüfter Motor	Condenser fan motor	1
24	Kondensator Lüfter Blatt	Condenser fan blade	1
25	Kondensator Lüfter Abdeckung	Condenser fan cover	1
26	Kapillarrohr	Capillary tube	1
27	Trockenfilter	Dryer filter	1
28	Kondensator	Condenser	1
29	Luftleitblech	Air baffle	1
30	Filter	Filter	1
31	Bodenplatte	Bottom board	1
32	Zuleitung	Power cord	1
33	Wasserdichte Box	Water-proof box	1
34	Abdeckung box	Water-proof box cover	1
35	Schraube Abdeckung	Screw cover	2
36	Schalter	Power switch	1
37	Thermostat	Digital controller	1
38	Vordere Abdeckung	Panel	1
39	Fuß	Feet	4
40	Grobpartikelschutz für Abfluss	Coarse particle protection for	1
41	Abflussrohr	Drain-pipe	1
42	Mutter für Abflussrohr	Drain-pipe nut	1
43	PVC Abflussrohr	PVC drain-pipe	1
44	Halter Mittelpfosten	Middle beam Holder	3
45	Mittelpfosten	Middle beam	1
46	Blechprofil	left & right cachepot	2
47	Blechprofil	rear cachepot	1
48	Aufsatz	Top unit	1
49	Granitplatte	Granit plate	1
50	Zwischensteg	Intermediate rail	4