



Nr.	Bezeichnung Deutsch	Description English
DF1	Fixierstift	Fixing pin
DGR10	Spießlagerung	Skewer bearing system
DGR4	Stürzteller	Lower disc
DGR5	Motor	Lower motor
DGR6	Führungsschienen rechts	Rail group right
DGR7	Teleskop Überzug	Telescope overlay
DGR8	Zahnstange	Rack
DGR9	Führungsschienen links	Rail group left
ER1	Energie Regler	Energy regulator
GLS2	Glassplatte	Glas plate
HND12	Befestigungsschraube für den Spieß	Skewer fixing screw
HR38	Heizelement	Heizelement
HR39	Heizelement U-formig	Heater 400 W 220-230 V
KB4	Knebel Set	Knob set
KBT2	Thermostat Knebel 30-90 °	Thermostat Knob 30-90 °
LG3	Höhenverstellbarer Fuss	Adjustable foot
SKR2	Spieß 730 mm	Skewer 730 mm
SW14	Schalter schwarz	Switch 1-0-1 black
SW15	Schalter eckig	Switch 1-0 square
TH1	Thermostat 30-90 °	Thermostat 30-90 °